

金牛湖智慧教室使用手册



智慧教室类型



金牛湖智慧教室:

- **1** 基础I型智慧教室(8间)
- 02 基础II型智慧教室(37间)
- 03 阶梯型智慧教室(4间)
- □4 示范型智慧教室(7间)



主要为60人左右的小教室(教室实景照片)



智慧教室操作流程---





下课

拔卡或者按下电源键



电源按钮



电源指示灯变红,设备全部关机



打开PPT

打开U盘,找到文件,手指或者教鞭双击文件



手指或者教鞭向左滑动,显示上一 页。向右滑动,显示下一页

批注PPT

单击PPT文件, 出现浮标 公司成立于2007年2月,12年来 总化行业,已发展成为一家智慧教 方案提供商及运营服务商。专业从 云平台、课堂互动教学软件、电子 经外触填屏、交互式电子白板、激生 多媒体教学一体机、液晶触摸一体 型的开发、生产管理体系和完善的 机构,是集科、工、贸为一体的国

公司运用互联网云计算和大数 育现状而推出的智慧课堂、智慧教

点击笔,出现颜色选

择,选定开始批注


批注的内容可以选择保存与否



调音说明

如需调节音量,可以操作机柜上 控面板,通过"音大"、"音小"按 键调节音量大小。

音量调节按钮






外接笔记本说明

- 1、把笔记本和机柜侧 面的信号线相连。
- 2、在机柜的中控面板 上按"外接"按钮,即可 使用笔记本授课。





笔记本信号线



特别提醒

- 1.上课时需要将卡片插入插卡器,使用多媒体期间不可拔卡;(如有卡套请去掉使用)
- 2.为保证同学观看效果,建议PPT正文字号不小于24号,标题字号不小于28号;
- 3. 所有教室屏幕比例均为16:9, PPT建议按16:9制作;
- 4. 【基础教室】白板笔只能在普通白板上书写,切记不可在电子白板和触控大屏上书写;
- 5.【<mark>阶梯教室</mark>】粉笔只能在绿板上书写,切记<u>不可</u>在电子白板上书写。
- 6.如需使用无线话筒或其他帮助,请拨打服务电话联系。 服务电话:0550-7798194

主要设备实物照片及介绍



触摸大屏



- 1.显示尺寸98英寸,显示比例16:9;
- 2.前置面板1路HDMI接口、2路USB3.0接口;
- 3.具备前置电脑系统还原按键;
- 4.前置按键具有关闭窗口、触控开关、护眼功能;
- 5.具有物理开机防蓝光功能;
- 6.具备智能护眼功能,可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式;
 - 7.内置电脑。

主要设备实物照片及介绍



触摸大屏操作功能简介



- 1、点击屏幕右下角的"笑脸"图标,打开罗盘菜单
- 2、点击罗盘菜单上的"批注"图标,可以对PPT进行批注,可以在画面下方菜单上点击"批注"按钮,自行选择批注的颜色。点击"橡皮"按钮,选择"橡皮擦"功能和"擦除幻灯片上批注"两种功能。
 - 3、点击"白板"按钮,可以快速切换到白板书写界面。
 - 4、点击"桌面"按钮,可以快速切换到电脑桌面。

通用设备实物照片及介绍



扩声系统





